

住宅用火災警報器搭載智能無線主機使用說明書

無線式定溫式偵熱型 ART-ST1000E 無線式光電式偵煙型 ART-SS1000E



● 搭載智能無線主機功能介紹

1. 火災警報器出現以下狀況將立即推播至手機
 - 警報器發生警報
 - 警報器電量不足
2. 可設定多組管理人員
3. 通知歷史紀錄

● 安裝步驟

①掃描QRCode 或是Google Play / Apple Store搜尋 Smarthome uControl



②將UG-201接上電源，並確認紅色電源指示燈亮起，開啟手機 Wi-Fi 網路設定，尋找與UG-201相同的帳號名稱『SmartHome_xxxx』並輸入密碼，確認成功連線後，開啟『uControl』App。



③點選『設定』進入『無線控制中心維護』的『加入新的無線控制中心』。



④開啟『控制』點選『加入UG』，UG編號輸入01。



⑤點選『加入裝置』



⑥點選『設定』，進入『設定無線路由器』

按下『掃描』尋找欲連接的Wifi，並輸入Wifi密碼，成功連線後Wi-Fi 連接指示黃燈會亮起。
重新登入後即可遠端操作



⑦點選『設定』，點選『推播通知訂閱』，設定為『已訂閱』。

※注意『退訂中』則代表此手機不會收到任何警訊推播。



●確認是否連線成功

- 完成安裝步驟後，按著住警器的測試鍵至發出火災警報，待手機介面出現火災警報推播訊息，代表設定成功。
- 如按著住警器測試鍵，手機介面沒有收到火災警報推播訊息，代表設定沒有成功，需確認設定是否正確。



※ NCC警語: 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。